

# デジタルなまずV2 発報音声内容

## デジタルなまずV2 緊急地震速報 発報音声パターン

デジタルなまずV2の緊急地震速報の発報音声は以下ようになります。  
本体で設定した予報表現(詳細・曖昧)に従って音声が発送されます。

詳細表現 震度5強の場合 本体のバージョン Ver.1.69 拡張ユニット無し

猶予時間	音声内容
20秒前	地震 震度5強 17秒後 ビービービービービー
10秒前～0秒	10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0 (カウントダウン)
0秒以降	なし

## デジタルなまずV2+拡張ユニット 緊急地震速報 発報音声パターン

デジタルなまずV2と拡張ユニットを連動した場合の緊急地震速報の発報音声は以下ようになります。  
拡張ユニットで設定した予報表現(詳細・曖昧)に従って音声が発送されます。

詳細表現 震度5弱の場合 本体のバージョン Ver.1.69 拡張ユニット有り

猶予時間	音声内容
20秒前	REIC報知音 地震 震度5弱 19秒後 ビービービービービービー
10秒前～0秒	10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0 (カウントダウン)
0秒以降	なし

## デジタルなまずV2 訓練・試験放送 音声パターン

デジタルなまずV2の訓練・試験放送の音声は以下ようになります。  
本体で設定した予報表現(詳細・曖昧)に従って、試験・訓練放送用の音声が発送されます。

詳細表現 震度5強の場合 本体のバージョン Ver.1.69 拡張ユニット無し

猶予時間	音声内容
20秒前	配信テストです 震度5強 17秒後 ビービービービービー
10秒前～0秒	10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0 (カウントダウン)
0秒以降	なし

## デジタルなまずV2+拡張ユニット 訓練・試験放送 音声パターン

デジタルなまずV2と拡張ユニットを連動した場合の訓練・試験放送の音声は以下ようになります。  
拡張ユニットで設定した予報表現(詳細・曖昧)に従って、試験・訓練放送用の音声が発送されます。

詳細表現 震度5強の場合 本体のバージョン Ver.1.69 拡張ユニット有り

猶予時間	音声内容
20秒前	配信テストです REIC報知音 震度5強 16秒後 ビービービービービー
10秒前～0秒	10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0 (カウントダウン)
0秒以降	なし

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション 総合窓口 TEL 0742-53-7833 業務管理センター 631-0011 奈良市押熊町557-7-4F

2版 210113