

# BLACKなまず 発報音声内容

BLACKなまずの緊急地震速報の発報音声には、詳細表現、曖昧表現1、曖昧表現2の3種類があります。3種類のいずれかを選択します。

詳細表現・曖昧表現ともに、冒頭音(NHKチャイム音かREIC音)の選択内容で、発報音声パターンが異なります。  
 冒頭音にNHK音を選択 : 震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音。  
 冒頭音にREIC音を選択 : 全ての予測震度で、REIC音が冒頭音となります。

報途中にキャンセル報があった場合は、発報途中の音声終了してから、キャンセルアナウンスを行います。  
 ※REIC音とは、リアルタイム地震情報利用協議会(REIC)が作成したサイン音を示します。  
 ※0秒以降の避難誘導・注意喚起音声は、43種類の音声から3種類を組合わせた告知音声を流す事が出来ます。  
 音声は、1~10回まで繰り返し流す事が出来ます。

## 緊急地震速報 発報音声パターン

A: 詳細表現 NHKチャイム音を選択 (猶予時間、予測震度は詳細にお知らせ)

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪、地震震度5弱 26秒後 地震震度5弱 22秒後
20秒前	地震震度5弱 18秒後 地震震度5弱 14秒後
10秒前~0秒	地震震度5弱 9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

A: 詳細表現 REIC音を選択 (猶予時間、予測震度は詳細にお知らせ)

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、地震震度5弱 28秒後 地震震度5弱 24秒後 地震震度5弱 20秒後
20秒前	地震震度5弱 16秒後 地震震度5弱 12秒後
10秒前~0秒	10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

B: 曖昧表現 1 NHKチャイム音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪、地震 物が倒れるぐらいの揺れがまもなく来ます。ビービー
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー 物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー
10秒前~0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー 9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

B: 曖昧表現 1 REIC音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、地震 物が倒れるぐらいの揺れがまもなく来ます。ビービー
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがまもなく来ます。ビービー物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー
10秒前~0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー 9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

B: 曖昧表現 2 NHKチャイム音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪、地震 まもなく来ます。ビービー 地震まもなく来ます。ビービー
20秒前	地震 まもなく来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー
10秒前~0秒	地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー
	地震 すぐに来ます。ビービー 地震
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

B: 曖昧表現 2 REIC音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、地震 まもなく来ます。ビービー 地震 まもなく来ます。ビービー 地震 まもなく来ます。ビービー
20秒前	地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー
10秒前~0秒	地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー
	地震 すぐに来ます。ビービー
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

BLACKなまずの避難訓練・試験放送用の発報音声には、緊急地震速報用の音声と津波警報の音声があります。緊急地震速報は、本体ボタン又はWEB操作で行いますが、津波は、WEB操作でのみ訓練・試験放送を行うことができます。いずれの場合も、外部接続機器が起動しますのでご注意ください。本体で設定されている発報音声パターン(以下A～C)に従って、試験・訓練放送用の音声が流れます。

※訓練・試験放送の実施中に、本震があった場合は、訓練・試験放送を中止し、本震の発報動作を開始します。  
 ※REIC音とは、リアルタイム地震情報利用協議会(REIC)が作成したサイン音を示します。  
 ※0秒以降の避難誘導・注意喚起音声は、43種類の音声から3種類を組合わせた告知音声を流す事が出来ます。音声は、1～10回まで繰り返し流す事が出来ます。

## 緊急地震速報 訓練・試験放送 音声パターン

A: 詳細表現 NHKチャイム音が 本体で設定されている場合

猶予時間	B
30秒前	NHKチャイム音♪(オリジナル音♪)※1 動作確認テストです。 震度5強 25秒後
20秒前	動作確認テストです。 震度5強 19秒後 動作確認テストです。 震度5強 14秒後
10秒前～0秒	動作確認テストです。 震度5強 9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(音声の選択が可能、指定回数を繰り返し)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

A: 詳細表現 REIC音が 本体で設定されている場合

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、動作確認テストです。震度5強 26秒後
20秒前	動作確認テストです。 震度5強 21秒後 動作確認テストです。 震度5強 16秒後
10秒前～0秒	動作確認テストです。 震度5強 11秒後 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(音声の選択が可能、指定回数を繰り返し)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

B: 曖昧表現 1 NHKチャイム音が 本体で設定されている場合

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪(オリジナル音♪)※1 動作確認テストです。
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー 動作確認テストです。
10秒前～0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー 9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(音声の選択が可能、指定回数を繰り返し)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

B: 曖昧表現 1 REIC音が 本体で設定されている場合

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪※1 動作確認テストです。
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー 動作確認テストです。
10秒前～0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(音声の選択が可能、指定回数を繰り返し)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

C: 曖昧表現 2 NHKチャイム音が 本体で設定されている場合

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪(オリジナル音♪)※1 動作確認テストです。
20秒前	まもなく来ます。ビービー 動作確認テストです。
10秒前～0秒	動作確認テストです。 すぐに来ます。ビービー 動作確認テストです。 すぐに来ます。ビービー
	動作確認テストです。 すぐに来ます。ビービー ビービー
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(音声の選択が可能、指定回数を繰り返し)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

C: 曖昧表現 2 REIC音が 本体で設定されている場合

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪※1 動作確認テストです。
	まもなく来ます。ビービー 動作確認テストです。 まもなく来ます。ビービー
20秒前	動作確認テストです。 すぐに来ます。ビービー 動作確認テストです。 すぐに来ます。ビービー
10秒前～0秒	動作確認テストです。 すぐに来ます。ビービー 動作確認テストです。 すぐに来ます。ビービー
	動作確認テストです。 すぐに来ます。ビービー ビービー
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。
	揺れが収まるまで、身を守ってください。(音声の選択が可能、指定回数を繰り返し ※2)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

## 津波警報 発報音声パターン(本物と訓練・試験放送は同じです)


BLACKなまずの津波 訓練・試験放送用の音声には、津波注意報、津波警報、大津波警報の3種類があります。  
本体で設定した発報基準値(津波注意報、津波警報、大津波警報)で放送されます。

津波注意報	音声内容
	津波注意報発令 指定の避難場所に避難してください。津波注意報発令 海岸沿いから離れてください。

津波警報	音声内容
	津波警報令 指定の避難場所に避難してください。津波警報発令 海岸沿いから離れてください。

大津波警報	音声内容
	大津波警報発令 指定の避難場所に避難してください。大津波警報発令 海岸沿いから離れてください。

総発売元

 緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション 総合窓口 TEL 0742-53-7833 〒631-0011 奈良県奈良市押熊町557-7-4F