

BLACKなまず 発報音声内容

BLACKなまずの緊急地震速報の発報音声には、詳細表現、曖昧表現1、曖昧表現2の3種類があります。

3種類のいずれかを選択します。

詳細表現・曖昧表現ともに、冒頭音(NHKチャイム音かREIC音)の選択内容で、発報音声パターンが異なります。

冒頭音にNHK音を選択：震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音。

冒頭音にREIC音を選択：全ての予測震度で、REIC音が冒頭音となります。

発報途中にキャンセル報があった場合は、発報途中の音声が終了してから、キャンセルアナウンスを行います。

※REIC音とは、リアルタイム地震情報利用協議会(REIC)が作成したサイン音を示します。

※0秒以降の避難誘導・注意喚起音声は、43種類の音声から3種類を組合せた告知音声を流す事が出来ます。

音声は、1~10回まで繰り返し流す事が出来ます。

緊急地震速報 発報音声パターン

A: 詳細表現 NHKチャイム音を選択 (猶予時間、予測震度は詳細にお知らせ)

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪、地震震度5弱 26秒後 地震震度5弱 22秒後
20秒前	地震震度5弱 18秒後 地震震度5弱 14秒後
10秒前～0秒	地震震度5弱 9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

A: 詳細表現 REIC音を選択 (猶予時間、予測震度は詳細にお知らせ)

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、地震震度5弱 28秒後 地震震度5弱 24秒後 地震震度5弱 20秒後
20秒前	地震震度5弱 16秒後 地震震度5弱 12秒後
10秒前～0秒	10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

B: 曖昧表現 1 NHKチャイム音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪、地震 物が倒れるぐらいの揺れがまもなく来ます。ビービー
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー 物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー
10秒前～0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー 9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

B: 曖昧表現 1 REIC音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、地震 物が倒れるぐらいの揺れがまもなく来ます。ビービー
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがまもなく来ます。ビービー 物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー
10秒前～0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。ビービー 9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

C: 曖昧表現 2 NHKチャイム音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪、地震 まもなく来ます。ビービー 地震まもなく来ます。ビービー
20秒前	地震 まもなく来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー
10秒前～0秒	地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

C: 曖昧表現 2 REIC音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、地震 まもなく来ます。ビービー 地震 まもなく来ます。ビービー 地震 まもなく来ます。ビービー
20秒前	地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー
10秒前～0秒	地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー 地震 すぐに来ます。ビービー
0秒以降	強い揺れに警戒してください。むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。(指定回数繰り返し)(音声の選択が可能)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

BLACKなまますの避難訓練・試験放送用の発報音声には、緊急地震速報用の音声と津波警報の音声があります。緊急地震速報は、本体ボタン又はWEB操作で行いますが、津波は、WEB操作でのみ訓練・試験放送を行うことができます。いずれの場合も、外部接続機器が起動しますのでご注意下さい。本体で設定されている発報音声パターン(以下A～C)に従って、試験・訓練放送用の音声が流れます。

※訓練・試験放送の実施中に、本震があった場合は、訓練・試験放送を中止し、本震の発報動作を開始します。

※REIC音とは、リアルタイム地震情報利用協議会(REIC)が作成したサイン音を示します。

※0秒以降の避難誘導・注意喚起音声は、43種類の音声から3種類を組合せた告知音声を流す事が出来ます。

音声は、1～10回まで繰り返し流す事が出来ます。

緊急地震速報 訓練・試験放送 音声パターン

A: 詳細表現 NHKチャイム音が 本体で設定されている場合

猶予時間	B
30秒前	NHKチャイム音♪(オリジナル音♪) ※1 訓練です。 震度5強 25秒後
20秒前	訓練です。 震度5強 19秒後 訓練です。 震度5強 14秒後
10秒前～0秒	訓練です。 震度5強 9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。 むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。 (音声の選択が可能、指定回数を繰り返し)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

A: 詳細表現 REIC音が 本体で設定されている場合

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、訓練です。震度5強 26秒後
20秒前	訓練です。 震度5強 21秒後 訓練です。 震度5強 16秒後
10秒前～0秒	訓練です。 震度5強 11秒後 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。 むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。 (音声の選択が可能、指定回数を繰り返し)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

B: 曖昧表現 1 NHKチャイム音が 本体で設定されている場合

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪(オリジナル音♪) ※1 訓練です。
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。 ピーピー 訓練です。
10秒前～0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。 ピーピー 9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。 むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。 (音声の選択が可能、指定回数を繰り返し)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

B: 曖昧表現 1 REIC音が 本体で設定されている場合

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪ ※1 訓練です。
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。 ピーピー 訓練です。
10秒前～0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます。 ピーピー 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 (カウントダウン)
0秒以降	強い揺れに警戒してください。 むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。 (音声の選択が可能、指定回数を繰り返し)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

C: 曖昧表現 2 NHKチャイム音が 本体で設定されている場合

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪(オリジナル音♪) ※1 訓練です。
20秒前	まもなく来ます。 ピーピー 訓練です。
10秒前～0秒	訓練です。 すぐに来ます。 ピーピー 訓練です。 すぐに来ます。 ピーピー 訓練です。 すぐに来ます。 ピーピー ピーピーピーピー
0秒以降	強い揺れに警戒してください。 むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。 (音声の選択が可能、指定回数を繰り返し)

※1 冒頭音は、震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下では、オリジナル音となります。

C: 曖昧表現 2 REIC音が 本体で設定されている場合

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪ ※1 訓練です。
20秒前	まもなく来ます。 ピーピー 訓練です。 まもなく来ます。 ピーピー
10秒前～0秒	訓練です。 すぐに来ます。 ピーピー 訓練です。 すぐに来ます。 ピーピー 訓練です。 すぐに来ます。 ピーピー ピーピーピーピー
0秒以降	強い揺れに警戒してください。 むやみに移動すると危険です。 揺れが収まるまで、身を守ってください。 (音声の選択が可能、指定回数を繰り返し ※2)

※1 冒頭音は、全ての予測震度でREIC音となります。

津波警報 発報音声パターン(本物と訓練・試験放送は同じです)

BLACKなまづの津波 訓練・試験放送用の音声には、津波注意報、津波警報、大津波警報の3種類があります。
本体で設定した発報基準値(津波注意報、津波警報、大津波警報)で放送されます。

津波注意報	音声内容
	津波注意報発令 指定の避難場所に避難してください。津波注意報発令 海岸沿いから離れてください。

津波警報	音声内容
	津波警報発令 指定の避難場所に避難してください。津波警報発令 海岸沿いから離れてください。

大津波警報	音声内容
	大津波警報発令 指定の避難場所に避難してください。大津波警報発令 海岸沿いから離れてください。

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 Jコーコーポレーション 総合窓口 TEL 0742-53-7833 〒631-0011 奈良県奈良市押熊町557-7-4F

1版 220201